

Versaflex™ Versaflex™ CL2000X

Thermoplastic Elastomer

PolyOne Corporation

Message:

Versaflex™CL2003X is an ultra-soft TPE designed for injection molding applications requiring extremely high transparency and ultra-soft characteristics. new products. Commercial norms have not yet been established.

good touch
super soft
Transparent as water

General Information			
Features	Definition, high Soft		
Uses	Personal care artificial skin Transparent or Translucent Accessories Toys Consumer goods application field Footwear		
Agency Ratings	FDA not rated		
RoHS Compliance	RoHS compliance		
Appearance	Clear/transparent		
Forms	Particle		
Processing Method	Injection molding		
Physical	Nominal Value	Unit	Test Method
Specific Gravity	0.868	g/cm³	ASTM D792
Molding Shrinkage - Flow	4.9 - 5.3	%	ASTM D955
Hardness	Nominal Value	Unit	Test Method
Durometer Hardness (Shaw OO, 10 seconds, 23°C)	3		ASTM D2240
Elastomers	Nominal Value	Unit	Test Method
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain, 23°C	0.0621	MPa	ASTM D412
300% strain, 23°C	0.103	MPa	ASTM D412
Tensile Strength (Break, 23°C)	0.896	MPa	ASTM D412
Tensile Elongation (Break, 23°C)	850	%	ASTM D412
Tear Strength	7.01	kN/m	ASTM D624
Fill Analysis	Nominal Value	Unit	Test Method
Apparent Viscosity (200°C, 11200 sec^-1)	1.30	Pa · s	ASTM D3835
Injection	Nominal Value	Unit	

Suggested Max Regrind	20	%
Rear Temperature	110 - 127	°C
Middle Temperature	132 - 149	°C
Front Temperature	138 - 160	°C
Nozzle Temperature	143 - 171	°C
Processing (Melt) Temp	143 - 171	°C
Mold Temperature	13 - 32	°C
Back Pressure	0.00 - 0.345	MPa
Screw Speed	25 - 110	rpm
Injection instructions		

此产品应使用以 Versaflex™ CL2003 为色载体的色母料着色.若欲采用以 Versaflex™ CL2003X 为色载体的色母料,很重要的一点是所选择的着色工厂具有水下造粒的能力.典型的色母料用量为 1% 至 5%(重量).可以使用液体颜料(颜料,而非染料);推荐采用白油载体.若使用 GLS 可供的预着色复合材料,则可达到较好的配色一致性.不应采用以聚丙烯 (PP) 为基础的色母料,因为它们将导致较差的分散性,并能显著地改变材料的硬度.不应采用以 PVC 为基础的色母料.色母料是否适用,应由用户通过试验来最终确定.在使用此产品之前或之后,均须用熔体流动速率较低 (0.5 - 2.5 MFR) 的聚乙烯 (PE) 或聚丙烯 (PP) 彻底进行置换.Versaflex™ CL2003X 可利用高达 20% 的回收料同时其性能所受影响却极小,但该回收料必须是未受到污染的.为了最大限度地减小模塑期间其性能所受的影响,熔体温度应维持得尽可能低.回收料的有效性应由用户最终确定.Versaflex™ CL2003X 具有良好的熔体稳定性.最长停留时间可能会根据机筒尺寸有所变化.通常,如果机器闲置 5 - 8 分钟或以上,则应将机筒排空.不需要干燥注射速度:0.5 - 2 英寸/秒第一阶段 - 提升压力:80 - 300 psi第二阶段 - 保持压力:30% 的升压保持时间(厚部件):3 - 10 秒保持时间(薄部件):1 - 3 秒

The information and data on this page are provided by manufacturers and document providers. SHANGHAI SUSHENG assumes no legal liability. It is strongly recommended to verify all technical data with material suppliers before final material selection.All rights belong to the original authors. If any infringement occurs, please contact us immediately.

Recommended distributors for this material

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Tel: +86 21 5895 8519

Phone: +86 13424755533

Email: sales@su-jiao.com

No. 215, Lianhe North Road, Fengxian District, Shanghai, China



WECHAT